

1日3分

いつか役立つ

パソコン豆知識

PCお掃除



デジタルシニア応援隊

24.12

目次

はじめに	2
◆PCお掃除	3
(1) プリンタ	3
(2) ハードディスク	5
(3) パソコン周り	6
著者プロフィール	9

はじめに

「私のパソコンのレベルはどのくらいでしょう？」と質問されることがあります。

「初級」

「中級」

「上級」

なかなか判断できません。

一口にパソコンといっても奥行きも間口も広いです。「ハードウェアの事」「一般的なワープロソフトや表計算ソフトの使い方」「インターネットの活用方法」「お仕事に必要な業務用ソフトの使い方」「全般的な基礎知識」などなど、パソコンの全ての知識を網羅するのは並大抵のことではできません。

『知っているとちょっと嬉しいかも。』

『こんなことが出来るのね。』

『マスターすると楽しそう。』

30秒程度で読める「すぐに役立つ豆知識」「必要のない豆知識」「いつか役立つかも知れない豆知識」を毎週1回1か月間で3回から5回程度1つのテーマを決めて「携帯メルマガ」を配信しています。

1か月毎のまとめを画像も加えて冊子にしたものです。

◆ P C お 掃 除

パソコンも時にはお掃除をしましょう。

(1) プ リ ン タ

インクジェットプリンタで字がかすれて綺麗に印字できない場合はヘッドクリーニングをしましょう。

ヘッドクリーニングはインクを消耗しますのでかすれない限りしなくて良いです。

何年も使うとヘッドクリーニングをしても綺麗にならない事もあります。

インクジェットプリンタの内部はインク漏れで汚れているので分解して掃除したという人もいますが分解するとメーカーサポートが受けられなくなります。


買い替えることを前提に一か八か分解してお掃除を試みようと言うことであれば分解しても良いですが余程好きな人でない限りは自分で分解掃除をしてはいけません。

プリンタの場合は故障したら新品を買ったほ

うが安上がりかもしれません。


●ノズルチェックとヘッドクリーニングの手順（Vista・7の場合）

「スタート」→「コントロールパネル」→「デバイスとプリンタ表示」→プリンタのアイコンの上で「右クリック」→「印刷設定」→「ユティリティ」→「ノズルチェック」



目詰まりをしていたらこのように印字がかすれます。

以下のようにかすれなくなるまで「ヘッドクリーニング」をしましょう。



(2) ハードディスク

パソコンの外側は目に付くので解り易いのですが、ハードディスクの中も、たまには整理、整頓をしましょう。

ハードディスクの中には、ごみ箱にたまっているものや必要のない一時ファイルなどが意外に多くあります。

ディスククリーンアップで、この不要なファイルを削除するとハードディスクの空き領域を増やしてコンピュータの実行速度が少し上がります。

ハードディスクの不要なデータを削除するソフトもありますが、Windowsには標準でハードディスクの保守管理ツールが付いています。

たまには以下の方法で不要なデータを削除しましょう。

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「システムツール」→「ディスククリーンアップ」



(3) パソコン周り

使わない時はホコリよけに何かかけておくとか、ノートパソコンはディスプレイを閉じておきましょう。

第一に重要なことはパソコンを使う時は手をきれいに洗って^{ゆめゆめ}努々お菓子をつまみながら使ったりしないことです。

それでも時々はお掃除をしましょう。

外側の箱など目に見える部分は乾いた柔らかい布で軽く拭き取る程度で充分ですが、汚れが目だって、どうしても気合を入れてお掃除をしたいときは、水または台所用洗剤で湿らせた布を固くしぼって拭いてください。

洗剤を使った場合はもう一度水で固く絞った布で洗剤を拭き取りましょう。

汚れがひどくてもシンナーやベンジンなど塗装を傷めたり、材質を傷つけたりする可能性があるものや、科学雑巾などは使わないようにしましょう。

専用のクリーナーやウエットティッシュが売っていますので、それを使うとよいです。

液晶ディスプレイの画面はメガネふきのような柔らかいものでふきます。

汚れが目立つのはキーボードです。

洗えるキーボードも発売されましたが一般的なものは丸洗いできません。

指は常にキーボードに接しているなので、まずは綺麗に洗った手で使う。

汚れが気になったらウエットティッシュなどで手垢を拭き取りましょう。

キーボードとキーボードの間の隙間はキーボードすき間クリーナーとかキーボード^{ほうき}とかスプレー式の空気圧で隙間のゴミを飛ばす

というものもありますが、カメラ用のブロー
ーブラシを使うとデジカメと
兼用で使えます。



デスクトップパソコンの箱の中は意外に埃っ
ぽいです。

中を開けて掃除機をかける人もいますが自分
で開けるとメーカーの保証が受けられなくな
りますので外側の見える部分だけお掃除した
方が良いかも知れません。

昔のマウスは裏側のボールや収めている穴の
中を掃除する必要がありました。現在使わ
れている光学式の場合はマウス底面にある読
み取りセンサー一部分に汚れがあれば掃除しま
す。後はキーボードなどと同じように指の当
たる部分の手垢を拭き取ります。

著者プロフィール

山口県出身。東京都大田区在住。

中小、零細企業のパソコン活用の企画提案やデジタルシニアの応援を通して IT 情報の発信源としての役割を果たしたいと思い続けている。

著者・編集発行元 おのいつえ

<http://www.aikikaku.com/>
<http://www.pvnet.net/>

本書の一部または全部を無断で複写、複製、
転載する事を禁じます。